



TorPad kétcsatornás kódzár beüzemelési és használati útmutató

1-es csatorna

- 1, Nyomd meg a "0" gombot, tartsd nyomva, majd nyomd meg "<" gombot
- 2, Engedd fel a "0" gombot
- 3, Add meg az eredeti kódot (1-es csatorna gyári kódja: 11) majd nyomd meg a "<" gombot
- 4, Add meg az új kódot majd nyomd meg a "<" gombot
- 5, Add meg újra az új kódot majd nyomd meg a "<" gombot

Ezzel a nyitó kód megváltozott a megadott új kódra.

Állítsd a vevőt tanuló módba, add meg az új kódot, majd nyomd meg a "<" gombot

Így feltanítottad a vevőre az 1-es csatornát

Add meg az új kódot, nyomd meg a "<" gombot, ezzel a TORPAD kiadja az 1-es csatorna kódját.

2-es csatorna

- 1, Nyomd meg a "0" gombot, tartsd nyomva, majd nyomd meg ">" gombot
- 2, Engedd fel a "0" gombot
- 3, Add meg az eredeti kódot (2-es csatorna gyári kódja: 22) majd nyomd meg a ">" gombot
- 4, Add meg az új kódot majd nyomd meg a ">" gombot
- 5, Add meg újra az új kódot majd nyomd meg a ">" gombot

Ezzel a nyitó kód megváltozott a megadott új kódra.

Állítsd a vevőt tanuló módba, add meg az új kódot, majd nyomd meg a ">" gombot

Így feltanítottad a vevőre az 2-es csatornát

Add meg az új kódot, nyomd meg a ">" gombot, ezzel a TORPAD kiadja az 2-es csatorna kódját.